Hybrid Setup.md 2023/2/3

Hybrid Setup

Basic

- 1. 部署服务器
- 2. 创建O365
- 3. O365中添加Domain
- 4. 给Domain添加DNS records,在O365中verify domain
- 5. 在ADFS上通过server manager安装.NET 3.5
- 6. 登陆21V AAD portal, 下载Azure AD Connect至ADFS并安装
- 7. 运行AAD Connect, Customize, 勾选use an existing service account并填写本地管理员账号,Install
- 8. 选择Password Hash Synchronization, 下一步
- 9. 登陆O365管理员账号,下一步
- 10. 选择Add Directory并选择新建,输入本地管理员账号,下一步
- 11. 为本地AD添加UPN suffix https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/prepare-a-non-routable-domain-for-directory-synchronization?view=o365-worldwide, 确保添加成功后Azure AD Domain列出现Verified,勾选without match all,下一步
- 12. 勾选同步所有OU, 下一步
- 13. 默认,下一步
- 14. 默认,下一步
- 15. 勾选Exchange hybrid deployment, Exchange Mail Public Folders, Password hash synchronization, Password writback,下一步
- 16. 登陆本地管理员账号,下一步
- 17. 默认,安装
- 18. 完成后,进入O365 admin center查看是否已经将本地用户同步上去

HCW

- 19. 将Exchange Online的default domain添加至本地Exchange的accepted domain并且设置为default
- 20. 导入公网证书至所有服务器并enable SMTP
- 21. 打开IIS Manager,将default web app的binding中https绑定证书切换为公网证书
- 22. 打开并登陆本地EAC,导航至最下方Hybrid,点击启动HCW

Hybrid Setup.md 2023/2/3

- 23. 选择本地Exchange服务器及O365版本,下一步
- 24. 登陆本地管理员账户, 登陆O365管理员账户, 下一步
- 25. 选择Full Hybrid Configuration,下一步
- 26. 使用提供的sample去update virtual directory,下一步
- 27. 输入本地管理员账号, 下一步
- 28. 默认,下一步
- 29. 选择server,下一步
- 30. 选择server,下一步
- 31. 选择证书,下一步
- 32. 输入组织FQDN, 下一步
- 33. 完成混合部署
- 34. 打开EAC,导航至servers -> Virtual directories,启用EWS中的MRS Proxy endpoint以及Basic authentication
- 35. 打开EAC,导航至mail flow -> send connectors,新建internet connector,address space为*,其他默认

ADFS

- 36. 在ADFS服务器上添加ADFS功能
- 37. 启动ADFS config wizard
- 38. 默认,下一步
- 39. 默认,下一步
- 40. 导入公网证书,填写显示名称
- 41. 选择管理员账号,下一步
- 42. 默认,下一步
- 43. 默认,下一步
- 44. 默认,下一步进行配置安装

WAP

- 45. 在WAP服务器上添加Remote Access和.NET 3.5,在Remote Access中选择添加Web Application Proxy
- 46. 导入公网证书至personal
- 47. 输入ADFS第40步时候的ADFS服务名称,输入本地管理员账号,下一步

Hybrid Setup.md 2023/2/3

- 48. 选择公网证书,下一步
- 49. 配置安装
- 50. ADFS服务器上运行PowerShell,运行以下命令安装模组Install-Module MSOnline; Import-Module MSOnline
- 51. 运行以下命令连接21V AAD "Connect-Msolservice -AzureEnvironment "azurechinacloud"", 登陆21V管理员账号
- 52. Get-MsolDomain查看域名
- 53. Set-MsolADFSContext -Computer <adfs server fqdn>
- 54. Convert-MsolDomainToFederated -DomainName <domain>
- 55. 登陆21V portal查看该domain identities是否为federated, federated则为成功
- 56. 返回WAP服务器,打开Remote Access Management Console
- 57. 点击右上角publish,下一步
- 58. 默认,下一步
- 59. 选Oauth, 下一步
- 60. 选择Microsoft Office 365 Identity Platform China, 下一步
- 61. 填写名称ADFS和地址,选择证书,下一步
- 62. 发布